

## تعليمات تثبيت الشاشة اليدوية على الحائط

## الهيكل

- التأكد من أن الأجزاء المتحركة مثبتة على الأقل على ارتفاع ٢٥ سم فوق الأرض.
- اختيار موقع مناسب للتثبيت، مع ضمان أن البراغي مستوية وقوية بما يكفي لدعم أكثر من ٢٥ كجم.

## تعليمات مفيدة

- قم بتوسيع الشاشة عن طريق سحبها للأسفل ببطء.
- للتوقف، توقف عند الارتفاع المطلوب؛ سيتم قفل الشاشة في مكانها.
- للسحب، اسحب قليلاً و قم بتوجيه الشاشة لأعلى مرة أخرى.
- إذا لم يتم قفله، أعد العملية مرة أخرى.

## تحذيرات

- لا تقم بطي الشاشة أو لمسها بأشياء حادة.
- تجنب تعرضها للسوائل أو درجات الحرارة المرتفعة.
- قم بتنظيفها بقطعة قماش ناعمة، وتجنب المواد الكيميائية القاسية.
- إذا لم يتم سحب الشاشة بسلاسة، فقم بتوجيهها برفق إلى حافظة الشاشة في الأعلى لتجنب تعرضها للتلف.
- في حالة التشويش الدائم، اتصل بمركز الخدمة.
- في حالة عدم استخدامها لفترات طويلة، قم بتفكيكها وتخزينها بأمان.

## تعليمات الشاشة لحامل ثلاثي القوائم

## التثبيت

- قم بإعداد قاعدة الحامل ثلاثية القوائم، وارفع الشريط العلوي إلى الارتفاع المطلوب، ثم ثبته في مكانه.
- اضبط ارتفاع الشاشة عبر قضيب السحب و قم بتثبيتها.

## تعليمات مفيدة

- تأكد من ثبات الحامل ثلاثي القوائم. اضبط ارتفاع الشاشة بلطف وبحذر.

## تحذيرات

- على غرار الشاشة المثبتة على الحائط:
- لا تقم بطي الشاشة أو لمسها بأي شيء قد يؤدي إلى تلف السطح.
- حمايتها من السوائل ودرجات الحرارة القصوى.
- إذا كانت الشاشة متسخة، نظفها بقماش لطيفة.
- اتصل بخدمة العملاء للمشاكل المستمرة.
- للتخزين طويل الأمد، قم بسحب الشاشة وتعبئتها بشكل آمن.

