

LèPRESSO

ماكينة صنع القهوة ليبرسو
مع كوب متنقل بقدرة ٤٥٠ واط



SKU: LPCMTMBK

قبل استخدام هذا الجهاز الكهربائي، التزم دائماً بالاحتياطات الأساسية التالية:

١. اقرأ جميع التعليمات بدقة.
٢. تأكد من أن جهد المنفذ الخاص بك يطابق الجهد المحدد على ملصق التصنيف الخاص بآلة صنع القهوة.
٣. تجنب تشغيل الجهاز إذا كان به سلك أو قابس تالف، أو إذا كان لا يعمل بشكل صحيح. في حالة تعرض السلك الرئيسي للخطر، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة المعتمد أو فني مؤهل.
٤. لا تلمس الأسطح الساخنة للجهاز؛ استخدم المقابض أو المقابض بدلاً من ذلك.
٥. للحماية من الحريق والصدمات الكهربائية والإصابة، لا تغمر سلك الطاقة أو القابس في الماء أو أي سوائل أخرى.
٦. قم بإزالة الجهاز من مقبس الحائط قبل التنظيف وعندما لا يكون قيد الاستخدام. السماح للجهاز .
٧. قد يؤدي استخدام الملحقات غير الموصى بها من قبل الشركة المصنعة إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة.
٨. الحاوية مخصصة للاستخدام مع هذا الجهاز فقط ويجب عدم استخدامها على الموقد.
٩. الامتناع عن تنظيف الحاوية بالمنظفات القاسية أو الصوف الفولاذي أو المواد الكاشطة.
١٠. تجنب وضع سلك الطاقة على حافة الطاولة أو المنضدة، أو بالقرب من سطح ساخن.


١١. لا تضع ماكينة صنع القهوة على أو بالقرب من سطح ساخن أو لهب مفتوح لتجنب التلف.
١٢. لفصل الجهاز، قم بإزالة القابس من مأخذ الحائط عن طريق الإمساك بالقابس نفسه، وليس السلك.
١٣. استخدم الجهاز فقط للغرض المقصود منه وقم بتخزينه في مكان جاف.
١٤. مارس الإشراف الدقيق عند استخدام الجهاز بالقرب من الأطفال.
١٥. الحذر من البخار للوقاية من الحروق.
١٦. لقطع الاتصال، أدر أي عناصر تحكم إلى "إيقاف التشغيل" قبل إزالة القابس من مأخذ الحائط.
١٧. لا تقم أبداً بتشغيل ماكينة صنع القهوة بدون ماء.
١٨. إذا ظهرت على الإبريق الخزفي أي تشققات، امتنعي عن استخدامه لأنه هش للغاية.
١٩. تجنب وضع وعاء ساخن على الأسطح الرطبة أو الباردة.
٢٠. لا تستخدم الحاوية المتشققة أو ذات المقبض المفكوك أو الضعيف.
٢١. كن على دراية باحتمالية التعرض للحروق إذا تمت إزالة الغطاء أثناء دورات التخمير.
٢٢. قد تكون بعض أجزاء الجهاز ساخنة أثناء التشغيل؛ التعامل مع المقابض أو المقابض فقط.
٢٣. لا تضع حاوية ساخنة على سطح مبلل أو بارد.
٢٤. هذا الجهاز غير مصمم للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة، أو أولئك الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يكونوا تحت إشراف شخص بالغ مسؤول.
٢٥. تأكد من مراقبة الأطفال لمنعهم من اللعب بالجهاز.

٢٦. الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي والبيئات المشابهة مثل المحلات التجارية والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛ في بيوت المزارع. من قبل العملاء في الفنادق والموتيلات وغيرها من الأماكن السكنية؛ وكذلك في مؤسسات المبيت والإفطار.

٢٧. لا تستخدم الجهاز في الخارج.

٢٨. احتفظ بهذه التعليمات للرجوع إليها مستقبلاً.

مخطط المنتج



قبل الاستخدام الأول

تأكد من مراعاة جميع الملحقات وأن الوحدة في حالة ممتازة. قبل استخدامه مع مسحوق القهوة، املاه بالماء النظيف إلى الحد الأقصى وقم بتشغيله عدة مرات لتنظيف النظام، ثم تخلص من الماء. قم بتنظيف جميع المكونات القابلة للفصل بالماء الدافئ.

استخدام ماكينة صنع القهوة الخاصة بك

١. ارفع الغطاء العلوي واسكب ماء الشرب البارد في خزان المياه، مع الحفاظ على مستوى الماء عند خط الحد الأقصى أو أقل منه كما هو موضح في المقياس.

٢. حرك البخاخ إلى الجانب، ثم ضع القمع في خزان المياه، ثم أدخل الفلتر في القمع، وتأكد من تجميعه بشكل صحيح.

٣. ضع ملعقة من مسحوق القهوة في الفلتر. بشكل عام، ملعقة واحدة لكل كوب كافية، ولكن يمكن تعديلها حسب الذوق. أعد تركيب الغطاء العلوي بشكل آمن.

٤. ضع الإبريق الخزفي بشكل صحيح على القاعدة.

٥. قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي.

٦. اضغط على المفتاح لتنشيط الوحدة؛ سيؤدي ذلك إلى إضاءة ضوء المؤشر، مما يشير إلى أن ماكينة صنع القهوة قيد التشغيل.

ملاحظة: سيكون حجم القهوة المخمرة أقل قليلاً من حجم الماء المضاف بسبب امتصاص القهوة المطحونة.

تجنب لمس الغطاء العلوي والأجزاء الساخنة الأخرى أثناء الاستخدام وبعده مباشرة.

٧. قم دائماً بإيقاف تشغيل ماكينة صنع القهوة وفصلها بعد الاستخدام.

ملاحظة: توخي الحذر عند توزيع القهوة؛ سيكون المشروب ساخناً مباشرة بعد التخمير.

التنظيف والصيانة

١. بعد كل استخدام، قم بتنظيف جميع الأجزاء القابلة للإزالة بالماء الدافئ والصابون.
٢. لإزالة أي بقع خارجية، امسح سطح ماكينة صنع القهوة بلطف بقطعة قماش ناعمة ورطبة.
٣. قد يتسبب التكتيف في تكوين قطرات ماء بالقرب من القمع وتقطر على طبق التنقيط أثناء عملية التخمير. للتحكم في ذلك، جفف المنطقة بقطعة قماش نظيفة بعد كل استخدام.
٤. بالنسبة لجسم ماكينة صنع القهوة، استخدم قطعة قماش مبللة قليلاً لمسحها. لا ينبغي استخدام المنظفات الكاشطة.
٥. بعد التنظيف، أعد تجميع جميع الأجزاء استعداداً للاستخدام التالي.

إزالة الرواسب المعدنية

يعد التنظيف الروتيني للرواسب المعدنية أمرًا ضروريًا لكفاءة ماكينة صنع القهوة الخاصة بك. يعتمد تكرار هذه الصيانة على جودة المياه المحلية لديك وعدد مرات استخدامك للجهاز. لإزالة الترسبات من ماكينة صنع القهوة، يمكنك استخدام خليط من الخل الأبيض والماء البارد:

١. قم بخلط ملعقتين كبيرتين (٣٠ مل) من الخل الأبيض مع إبريق سيراميكي به ماء بارد، لضمان الحصول على أفضل النتائج.
٢. املاً خزان المياه بمحلول الخل هذا حتى الحد الأقصى المحدد.
٣. تأكد من وضع إبريق السيراميك والفيلتر (بدون مسحوق القهوة) بشكل صحيح.
٤. قم بتشغيل الجهاز لبدء دورة إزالة الترسبات بمحلول الخل.

٥. بمجرد اكتمال الدورة، قم بإيقاف تشغيل ماكينة صنع القهوة.
٦. اترك محلول إزالة الترسبات الكلسية في الجهاز لمدة ١٥ دقيقة، ثم تابع الخطوات من ٣ إلى ٥.
٧. قم بتنشيط الجهاز لتدفق المحلول حتى يصبح خزان المياه فارغًا.
٨. قم بإنهاء عملية إزالة الترسبات عن طريق تشغيل الجهاز بالماء فقط، ثلاث مرات على الأقل، لضمان الشطف الكامل. تأكد من الشطف الكامل.

نصائح للحصول على قهوة لذيذة

١. يعد الحفاظ على ماكينة صنع القهوة النظيفة أمرًا ضروريًا للحصول على أفضل تجربة للقهوة. اتبع باستمرار عملية التخمير.
٢. حافظ على نضارة مسحوق القهوة غير المستخدم من خلال تخزينه في مكان بارد وجاف. بمجرد فتحها، أعد إغلاق عبوة القهوة بشكل آمن وقم بتخزينها في الثلاجة.
٣. للحصول على نكهة رائعة، قم بشراء حبوب القهوة الكاملة واطحنها قبل التخمير مباشرة.
٤. تجنب إعادة استخدام بقايا القهوة لأن ذلك يقلل من ثراء القهوة. لا تقم بإعادة تسخين القهوة؛ إنه لذيذ جدًا بعد التخمير مباشرة.
٥. عند ملاحظة وجود دهون على سطح القهوة المخمرة، والتي غالبًا ما تكون علامة على الإفراط في الاستخلاص، قم بتنظيف ماكينة صنع القهوة. يمكن أن يكون وجود قطرات الزيت أيضًا بسبب الزيوت الموجودة في القهوة المطحونة.
٦. لاحظ أن الزيتية قد تكون أكثر انتشارًا مع استخدام حبوب البن المحمصَة بشدة.

التخلص منها بشكل صديق للبيئة

يمكنك المساهمة في حماية البيئة! تذكر الالتزام باللوائح المحلية عند التخلص من الأجهزة الكهربائية. تسليم المعدات الإلكترونية غير الوظيفية إلى مراكز التخلص من النفايات المعتمدة.

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول سياسة الشحن والإرجاع، يرجى الاتصال بنا على

info@lepresso.com

موقع الكتروني: www.lepresso.com

انستقرام: [lepresso_official](https://www.instagram.com/lepresso_official)

