

- المساعد الصوتى: سيرى المواصفات الفنية نسخة البلوتوث 5.3 بدعم تردد البلوتوث نطاق البلوتوث بطارية سماعات الأذن علبة شحن البطارية وقت الشحرن -1-

- التحكم باللمس: تشغيل/إيقاف مؤقت للموسيقي، المسار التالي/السابق، مستوى الصوت +/- ، قبول/إنهاء /رفض المكالمات، مساعد صوتي A2DP, AVRCP, HSP, HFP 20 هرتز – 20 هرتز 10 مت 30 مننی آمبیر 350 مننى أمبير ساعة واحدة

-إذا كانت هناك أي عناصر مفقودة، يرجى الاتصال بنا على الفور. المحتوى العدد وحدة سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية كابل شحن خفيف دليل الاستخدام قبل الاستخدام الأول -للحصول على تجربة مثالية، يرجى شحن علبة الشحن وسماعات الأذن قبل استخدامها لأول -2-

محتويات الحزمة

«يتضمن المنتج العناصر التالية.

S/N 3

-مؤشر علية الشحن: أثناء الشحن، تعرض الحافظة ضوءًا برتقاليا. -يضيء الضوء البرتقالي دائمًا عند شحن العلبة بالكامل. التحكم في الطاقة -التشغيل: يؤدى فتح علبة الشحن إلى تشغيل سماعات الأذن تلقائيا. -إيقاف التشغيل: سيؤدى وضع سماعات الأذن مرة أخرى في العلبة وإغلاقها إلى القاف تشغيلها تلقائنًا. إقران سماعات الأذن بهاتفك -يؤدى فتح علية الشحن إلى يدء الاقتران التلقائي بين سماعات الأذن وجهازك. -قم بتمكين تقنيـة Bluetooth على هاتفك، وابحث عن PD-STF02 في قائمة الأجهزة المتاحة وحدده لإنشاء اتصال. نصيحة: إذا لم يتم إقرانها بأي جهاز خلال 5 دقائق، فسيتم إيقاف تشغيل سماعات لأذن لتوفير الطاقة.

-3-

مؤشرات LED للشحن

1. قم بتخزين سماعات الأذن في منطقة جافة وجيدة التهوية لمنع ملامستها تشغيل الموسيقى للزيت والبخار والرطوبة والغّبار وما إلى ذلك، وللحفاظ على الأداء الأمثل -المسار السابق: انقر نقرا مزدوجا على الزر الأيسر متعدد الوظائف (MFB) -المسار التالي: انقر نقرا مزدوجا على MFB 2. امتنع عن استخدام المذيبات العضوية القاسية أو العناصر التي تحتوى على -تشغيل/إيقاف مؤقت: اضغط مرة واحدة على MFB الخاصة بسماعة الأذن هذه المواد لتنظيف سماعات الأذن. اليسرى أو اليمنى. استخدم سماعات الأذن على النحو المنشود واتبع احراءات التشغيل. تعديل الحجم القياسية. انتبه إلى التأثير البيئي وحافظ على مسافة اتصال لا تزيد عن 10 أمتار بين هاتفك وسماعات الأذن للحصول على أفضل أداء. -الزيادة: اضغط ثلاث مرات على MFB الأيمن. 4. اذا واحهت سماعات الأذن مشكلات مثل ضعف الاتصال أو ضعف الاتصال، -انقاص: اضغط ثلاث مرات على MFB الأبسر . فلا تحاول تفكيكها. قد تؤدى الإصلاحات أو التعديلات غير المصرح بها إلى إدارة المكالمات انطال الضمان. الرد/انهاء المكالمة: نقرة واحدة على MFB لأى من سماعات الأذن. 5. استخدم فقط شاحن سيارة قياسيا أو معتمدا من قبل الشركة المصنعة -رفض المكالمة: اضغط لفترة طويلة على MFB لأى من سماعات الأذن. أو كابل شحن لإعادة شحن سماعات الأذن. مساعد صوت 6. للحفاظ على وظائف سماعات الأذن، تأكد من أنها مشحونة بشكل كاف. · اضغط لفترة طويلة على MFB لمدة ثانيتين لتنشيط المساعد الصوتى. ملاحظة: قد تختلف وظائف التحكم حسب الحهاز المتصل.

الضوابط الوظيفية

تعليمات الأمان

-5-