

porodo



Porodo

فأرة سلكية للألعاب  
DPI ٧٢٠٠ مع ضوء RGB

SKU: PDX322


قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمنًا للرجوع إليه في المستقبل.

## المميزات

١. إضاءة خلفية RGB بألوان قابلة للتعديل
٢. فأرة ألعاب عالي الجودة ب٦ أزرار
٣. زر DPI السريع (حتى ٧٢٠٠)
٤. تصميم هندسي للراحة
٥. متوافق مع جميع الأسطح غير الزجاجية
٦. مناسبة لأجهزة الحاسوب المحمولة وأجهزة الحاسوب المحمول
٧. طلاء مطاطي على سطح الفأرة لتعزيز الإمساك به

## المواصفات

|                           |   |
|---------------------------|---|
| الموديل                   | PDX322                                      |
| المواد                    | ABS   |
| الزر                      | ٦ قطع                                       |
| مجموعة الشرائح            | INSTANT ٧٢٥F                                |
| الجهد الكهربائي الذي يعمل | ٥ فولت                                      |
| تيار العمل                | ١٠٠ مللي أمبير                              |
| نقطة لكل بوصة             | ١٢٠٠/١٦٠٠/٢٤٠٠/٣٢٠٠/٤٨٠٠/٧٢٠٠ نقطة لكل بوصة |
| معدل الاقتراع             | ١٢٥ هرتز                                    |
| مقاس                      | ١٢٦×٦٧×٤٠ ملم                               |
| تبدل مدى الحياة           | ٣ ملايين للمفتاح الأيمن والأيسر             |
| نوع الاتصال               | USB ٢.٠                                     |
| الوزن                     | ١٢٣ جرام ± ٥ ٪                              |
| معدل الإطار الأقصى        | ٧٠٠٠ إطارًا في الثانية                      |
| السرعة القصوى             | ٦٠ بوصة/ثانية                               |
| التسارع الأقصى            | ٢٠ جرام                                     |
| دعم نظام التشغيل          | Windows/Android/Mac                         |




## تحذير

١. تجنب تشغيل الفأرة في بيئات قاسية.
٢. امتنع عن تفكيك الفأرة بنفسك.
٣. لا تغمر الفأرة في الماء أو أي سائل آخر. إذا تناثر الماء عليه، فافصله على الفور لتجنب احتمال نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.
٤. تأكد من جفاف اليدين قبل تشغيل الفأرة.
٥. أبعد الفأرة عن مصادر الحرارة الشديدة.
٦. تجنب المجالات المغناطيسية الكبيرة التي قد تسبب أعطالاً.

## الاتصال

قم بتوصيل رأس USB بمنفذ USB بجهاز الحاسوب لاستخدام الفأرة.



## تثبيت برنامج التشغيل

لتحسين تجربتك مع هذا المنتج، قم بتنزيل برنامج التشغيل من موقع Porodo الإلكتروني وصفحة المنتج، ثم تابع تثبيت الملف الذي تم تنزيله.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [www.porodo.net](http://www.porodo.net)

خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستغرام: **Porodo**